

Verwendung von Active Tools verstellbaren Schuhen für Beach Sprints

Bei Beach Sprints ist es entscheidend, dass die Athleten so schnell wie möglich in ihr Boot steigen und losfahren. Uns wurde berichtet, dass einige Teams die Riemen der Schuhe nach unten klappen und die Schuhe zwei Größen größer als die Schuhgröße des Athleten einstellen. Da die Riemen jedoch nicht von selbst unten bleiben, wurden wir gebeten, eine bessere Lösung vorzuschlagen.

Lösung:

Verwenden Sie Edelstahl-Geldklammern, die überall erhältlich sind. Öffnen Sie die Klammern leicht, indem Sie sie in einen Schraubstock spannen und vorsichtig mit einem Schraubenzieher aufbiegen. Befestigen Sie die Klammern dann wie auf den Fotos gezeigt. Die Riemen könnten sich dabei zwar etwas verformen, sie erholen sich jedoch fast vollständig, und die Verformung beeinträchtigt in keinem Fall die Festigkeit der Riemen.

