

Gebruik van Active Tools verstelbare schoenen voor Beach Sprints

Bij Beach Sprints is het cruciaal dat atleten snel in hun boot stappen en vertrekken. We hebben vernomen dat sommige teams de schoenbandjes naar beneden vouwen en de schoenen twee maten groter instellen dan de schoenmaat van de atleet.

Omdat de bandjes niet vanzelf naar beneden blijven staan, is ons gevraagd om een betere oplossing te bedenken.

Oplossing:

Gebruik roestvrijstalen geldclips, die overal verkrijgbaar zijn. Buig de clips iets open door ze bijvoorbeeld in een bankschroef te klemmen en met een schroevendraaier voorzichtig open te buigen. Monteer de clips vervolgens zoals te zien is op de foto's. Hoewel de bandjes hierdoor kunnen kreuken, herstellen ze zich bijna volledig, en dit heeft geen invloed op de sterkte van de bandjes.

