

Experimenteren met Randall Foils voor het beste resultaat

- De hoek van het blad (meestal 4 graden) moet met maar liefst 3 of 4 graden verminderd worden. Wees voorbereid om verschillende inserts uit te proberen om uit te vinden wat het beste is. Als dit niet gedaan wordt, is het resultaat alleen maar spoelhalen en is elke test zinloos.
- Het is mogelijk dat een eventuele buitenwaartse hoek op de pen verwijderd moet worden, omdat dit niet nodig is bij het gebruik van de foils. Het kan zelfs de effectiviteit verminderen.
- Het is mogelijk dat de dolhoogte verhoogd moet worden. Het blad+RandallFoil gaat namelijk niet zo diep als gewoonlijk, daarom zal de handlehoogte tijdens de haal lager zijn.
- Omdat het blad efficiënter en effectiever is, moet mogelijk de riemlengte (alleen buitenhandle lengte) verkleind worden om dezelfde versnelling en hetzelfde gevoel te bereiken.
- Wees bereid om met de afstelling te experimenteren, omdat de verandering in de kenmerken van het blad en de haal aanzienlijk zijn. Wees bereid om tijd te besteden aan experimenteren om het beste uit deze investering te halen.